

ООО «Данфосс»

ОГРН 1035003060861
 Россия, 143581
 Московская область
 Истринский район,
 д. Лешково, д. 217
 Телефон/Telephone: (495) 792-57-57
 Факс/Fax: (495) 792-57-58\59
www.danfoss.ru
 E-mail: ts@danfoss.ru
 Danfoss LLC
 143581 Moscow region
 Istra area, Leshkovo, 217

Май 2018

Danfoss Commercial Compressors – Обзор компрессорного масла Danfoss

Уважаемые клиенты,

В настоящем письме представлен обзор типов масел для коммерческих компрессоров Danfoss. Каждый тип масла Danfoss оптимально подобран под соответствующий тип компрессора. При необходимости замены или дозаправки масла, всегда используйте тип масла, указанный в таблице ниже. В противном случае гарантия на компрессор будет аннулирована.

Компрессоры и соответствующие типы масел

	Серия компрессора	Хладагент	Тип заводской заправки масла		Масло для дозаправки
Поршневые компрессоры	NTZ	R404A, R452A*	Масло POE	160MPZ/160Z/175PZ	160Z/175PZ
	MT	R22	Минеральное	160P	160P
	MTZ	R404A, R507, R134a, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R452A*	Масло POE	160PZ/175PZ	175PZ
	VTZ	R404A, R507, R134a, R407A, R407C, R407F	Масло POE	160PZ	175PZ
Спиральные компрессоры	HRM/HLM/HCM	R22	Алкилбензолное	160ABM	160ABM
	HRP/HLP	R407C	Масло PVE	160HV	320HV
	HCP	R407C	Масло PVE	320HV	320HV
	HRH/HLH/HLJ	R410A	Масло PVE	160HV	320HV
	HCJ/DCJ	R410A	Масло PVE	320HV	320HV
	MLZ015-048	R22, R404A, R507, R134a, R407A, R407C, R407F	Масло PVE	160HV	320HV
	MLZ058-076	R22, R404A, R507, R134a, R407A, R407C, R407F	Масло PVE	320HV	320HV
	MLZ116	R404A	Масло PVE	160HV	320HV
	MLZ (эволюция A)	R22, R404A, R507, R134a, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A	Масло POE	215PZ	215PZ
	LLZ	R404A, R507	Масло PVE	160HV	320HV

LLZ (эволюция А)	R404A, R507, R452A	Масло POE	215PZ	215PZ
SM	R22	Минеральное	160P	160P
SY	R22, R407C, R134a	Масло POE	320SZ	320SZ
SZ	R407C, R134a	Масло POE	160SZ	160SZ
SH/DSH	R410A	Масло POE	160SZ	160SZ
PSH	R410A	Масло POE	160SZ	160SZ
VZH028-035-044	R410A	Масло PVE	160HV	320HV
VLZ028-035-044	R404A, R448A, R449A	Масло POE	215PZ	215PZ
VZH088-117-170	R410A	Масло POE	160SZ	160SZ

* Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации компрессоров

Информация для заказа

Код	Тип масла	Описание	Применение
120Z0615	160P	Минеральное масло, канистра 2 л.	MT, SM
120Z0614		Минеральное масло, канистра 5 л.	
120Z0611	160Z	Масло POE, канистра 1 л.	NTZ
120Z0606		Масло POE, канистра 2,5 л.	
120Z0638	175PZ	Масло POE, канистра 1 л.	MTZ, NTZ, VTZ
120Z0639		Масло POE, канистра 2,5 л.	
120Z0612	160SZ	Масло POE, канистра 1 л.	SZ, SH, DSH, PSH, VSH088-117-170, VZH088-117-170
120Z0609		Масло POE, канистра 2,5 л.	
120Z0610	320SZ	Масло POE, канистра 1 л.	SY
120Z0608		Масло POE, канистра 2,5 л.	
120Z0605	320HV	Масло PVE, канистра 1 л.	HRP, HLP, HCP, HRH, HLH, HLJ, HCJ, DCJ, HHP, MLZ, LLZ, VZH028-035-044, MLZ116
120Z0648	215PZ	Масло POE, канистра 1 л.	MLZ (эволюция А), LLZ (эволюция А), VLZ028-035-044

С уважением,
ООО «Данфосс»
Отдел «Холодильная техника и кондиционирование»